

Informasjon fra styret i Lillestrøm Brygge Borettslag!

For å unngå flere unødvendige besøk av brannvesenet så oppfordres beboere til å sette seg inn i brukermanualen for avstillingspanelet til brannalarmen, og ha denne lett tilgjengelig i leiligheten, om ikke henge den opp ved siden av avstillerenheten.

Betjening av avstillingspanel.

Denne er installert i hver leilighet ved utgangsdøra.

Beboeren kan avstille brannalarmen før den går i hele bygget!


Knappen må trykkes på innen **1 minutt**, ellers går alarmen i hele bygget, og brannvesenet tilkalles automatisk.



Forklaring:

Ved brannalarm og «falsk alarm» vil det komme en «stemme» fra høyttaler, som sier «brann, brann». Når du trykker på knappen, vil en «stemme» si; «luft ut, luft ut».

Når du har luftet ut, må det trykkes en gang til på knappen, da vil «stemmen» si; «alt ok!»



Røykutvikling



Sirene og tale



Varsling avstilles m/ ElotecnIQ



Tid for utlufting

